


1.

2.

3.

4.
FIN

1. Piirrä aukon ääriviivat käyttäen aluskatteen kiinnikkeen sapluunaa. Leikkaa aukko.
2. Lisää kiinnikkeen laippaan tiivistemassaa (3M 550 FC, Sikaflex 11FC tai vastaava) koko matkalta. Huom. ei paketissa.
3. Vie kiinnike aluskatteen alle ja nosta se paikalleen. Kiinnike on oikein päin, kun tuotteen nokkaosa osoittaa katon harjaan päin. Kiinnike nostaa aluskatteen aukon reunat ylös estäen veden pääsyn kattorakenteisiin.
4. Kiinnitä kiinnike nauloilla tai ruuveilla ruodelautoihin. Varmista kатteen asettuminen kiinnikkeen laippaan ja että kate on osan kohdalla ylempänä.

ENG

1. Draw the outline of the opening using the underlay fastening template. Cut the opening.
2. Apply sealing compound (3M 550 FC, Sikaflex 11FC or similar) to the flange of the fastening for the entire length. Note: Not included in the package.
3. Place the fastening under the underlay and lift it into place. The fastening is positioned correctly when the top of the product is pointing towards the ridge of the roof. The fastening lifts up the edges of the underlay opening preventing water from entering the roof structures.
4. Affix the fastening to the roof boards with nails or screws. Ensure that the underlay settles onto the flange of the fastening and that the underlay is higher at the location of the component.

SWE

1. Rita öppningens konturer med hjälp av schablonen för underbeklädnadens fäste. Skär ut öppningen.
2. Tillsätt tätningsmassa (3M 550 FC, Sikaflex 11FC eller motsvarande) i fästets fläns längs hela flänsen. Obs! Ingår ej i paketet.
3. För fästet under underbeklädnaden och lyft det på plats. Fästet ligger rätt när dess spetsiga del pekar mot takåsen. Fästet lyfter upp underbeklädnadens kanter vid öppningen och förhindrar att det tränger in vatten i takkonstruktionerna.
4. Fäst fästet med spik eller skruvar i spontbräderna. Säkerställ att beklädnaden placerar sig i fästets fläns och att beklädnaden är högre vid delen.

Pakkauksen sisältö

- A. Aluskatteen kiinnike
- B. Aluskatteen kiinnikkeen sapluuna
- C. Asennusohje

Contents

- A. Underlay fastening
- B. Underlay fastening template
- C. Installation instructions

Förpackningens innehåll

- A. Fäste för underbeklädnad
- B. Schablon för underbeklädnadsfäste
- C. Monteringsanvisning

Huom! Pakkaus ei sisällä ruuveja eikä tiivistemassaa.
Note! The package does not include sealing compound.
Obs! Förpackningen innehåller inte tätningsmassa.