






**1.**

**2.**

**3.**

**A.**
**B.**
**FIN**

1. Irroita tuuletusputken pään kiinnitysruuvit.
2. Kiinnitä hatun alaosa tuuletusputkeen kiinnitysruuveilla.
3. Aseta hatun yläosa paikalleen. Varmista, että kiinnityskynnet napsahtavat paikalleen.

HUOM! MX-tuuletusputken hattu kiinnitetään tuuletusputken ulkoputkeen vasta, kun putki on tiukasti asennettu läpivientiin katolla.  
Älä irrota valmiita ruuveja ennen kuin putki on tukevasti paikallaan.

**ENG**

1. Remove the fastening screws of the ventilation pipe cowl.
2. Fasten the lower part of the cowl to the ventilation pipe with the fastening screws.
3. Put upper part of the cowl into place. Ensure that the fastening hooks snap into place.

NOTE! The MX-ventilation pipe cowl is attached to the outer pipe only after the pipe has been securely installed through the roof penetration.  
Do not remove the pre-installed screws before the pipe is firmly in place

**SWE**

1. Lossa fästskruvarna på luftningsrörets ända.
2. Fäst hattens undre del på luftningsröret med fästskruvar.
3. Placera hattens undre del på sin plats. Kontrollera att fästklorna kommer rätt.

OBS! MX-ventilationsrörshuven monteras på yterröret först efter att röret har installerats stadigt genom takgenomföringen.  
Ta inte bort de förmonterade skruvarna innan röret sitter ordentligt på plats.

**Pakkauksen sisältö**

- A. Tuuletusputken hattu
- B. Asennusohje

**Contents**

- A. Ventilation pipe cowl
- B. Installation instructions

**Förpackningens innehåll**

- A. Hatt för luftningsrör
- B. Monteringsanvisning